

Dokumentation Wartungsbox-Notifier (direkt)

Version 0.01

Stand 01.10.2019

7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar 02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

Zentralentyp: Notifier

Adapterplatine

Für diesen Zentralentyp wird derzeit eine SUB-D Adapterplatine verwendet. Diese wird mittels eines seriellen Kabels mit der Programmierschnittstelle der Notifier Zentrale verbunden und zusätzlich über den seitlichen Adapter an 12V und Ground angeschlossen. Auf der dem SUB-D Adapter gegenüberliegenden Seite befindet sich der Anschluss für die Wartungsbox, die Farbkodierung (Stecker kann nicht in der Standardkonfiguration verwendet werden, die Drähte müssen anders wie sonst angeschlossen werden) ist in folgendem Bild zu sehen (Oben - Grau, Mitte - Grün, Unten - Gelb). Der Stecker für die Stromversorgung wird in der Standardkonfiguration angeschlossen, hier sind keine Änderungen nötig.

Beim Anschluss der Wartungsbox an die Notifier BMZ bitte auf das verbaute Netzteil der BMZ achten. Es gibt Anlagen mit 1 Ampere Netzteilen, dies kann zu wenig sein und zu Abstürzen der Wartungsbox, bzw. zu einem schwarzen Bildschirm führen. In diesem Fall ist es empfehlenswert, die Wartungsbox extern mit Strom zu versorgen

WICHTIG: Die Stromversorgung muss bei der Notifier NF300 über ein externes Netzteil erfolgen, da die Anlage intern nur über ein 1 Ampere Netzteil verfügt, was nicht immer für Zentrale und Box gleichzeitig ausreicht. Bei den Anlagen NF3000 und NF5000 ist eine externe Stromversorgung hingegen nicht nötig.

Bitte dabei besonders darauf achten, die Stromversorgung der Zentrale nicht zu überlasten, dies kann zu einem Absturz mit anschließendem Reboot der Zentrale führen.





Anschluss an die Zentrale:

1: Wartungsbox an SUB-D Adapter anschließen (Farben von oben nach unten: braun, weiß, grau, grün, gelb)



2: Das mitgelieferte Verbindungskabel an die SUB-D Platine anschließen





3: Zu verwendende Schnittschnelle an der Notifier BMZ

4: Kabel an die Schnittstelle der BMZ anstecken





6: Kompletter Anschluss der Wartungsbox an die Notifier BMZ

Programmierung der Zentrale:

Die Zentrale muss wie folgt eingestellt werden:

- 1. Menü (Knopf: Weitere Meldungen)
- 2. Punkt 6: Passwort Ebene 3 eingeben
- 3. Passwort eingeben für Ebene 3
- 4. Punkt 6: Konfiguration
- 5. Punkt 6: Einstellungen BMZ
- 6. Passwort eingeben für Ebene 3A / Alternativ gleich Passwort für Ebene 3B eingeben
- 7. Punkt 18: Diagnose-RS232: Setup
- 8. Passwort eingeben für Ebene 3B
- 9. Punkt 1: Terminal / 80-Zeichen Drucker
- 10. Punkt 1: 9600 baud
- 11. Bestätigen
- 12. Anlage rücksetzen

Hinweis: Im Falle eines Strom- oder Batterieausfalls kann es sein das der Drucker automatisch abgeschaltet wird. In einem solchen Fall muss der Drucker manuell wieder aktiviert werden, um eine einwandfreie Kommunikation mit der Box zu gewährleisten.

Passwörter der Zentrale:

Die Passwörter sind bei uns erhältlich.

Wartungsbox:

Die Version der Box muss mindestens V1.38 sein. Im Display der Box muss "NF-A", bzw. "NF-B" stehen, wenn das richtige Protokoll ausgewählt wurde. Außerdem sollte die automatische Protokollumschaltung in der Box mit folgender Einstellung aktiviert werden:

Schnittstelle	
7	Esser IQ8/NSC 🗸
Zentralenprotokoli:	✓ Typ durch BMAcloud-Anlagentyp automatisch einstellen
App-Version:	Version 4 und höher 🗸
	ОК

Bitte darauf achten, dass die App-Version auf "V4 und höher" steht, sonst funktionieren diverse Funktionen in der BMAcloud nicht.

HINWEIS: Bitte verwenden Sie als Standardprotokoll NF-B, nur wenn es damit zu Problemen kommen sollte, bitte auf NF-A umschalten.

Exportieren der Melder und Meldergruppen (Notifier NF300 und NF500):

Datei Zentral	e Fernbedienfeld	Ansicht E	Bearbeiten	Datenüb	ertragung Syste	m Paramete	Tools Externe System	me Hilfe					
0 🚅 🖬 🐰	🖻 🖻 📬 🔛 🚟	16 .	8 ?				Ringbus Statistik						
Ring /Adresse:	Orts- bezeichnung:	Typ:	Gruppe:	Melder Nummer:	Gruppentext	Untergruppe V	Auswahl Logo			ss nterbrechun	Nam erzögerung	Störung erzögerunge	Andere Funktionen - F2:
P King 1							Anricht Looirche	Verknünfungen					
• Melder					1		Annen cogaria	eveningen					
- Module							Datalog-Program	nm					
88	Notausgamg	DKM	1	1	Halle	0 0	Datenhankahfrar		>	Ein	0	20	
89	Fertigungs-Ha	DKM	1	2	Halle	0	Datenbarkabirag	ye .	-	Ein	0	20	
90	Notausgang	DKM	1	3	Halle	0	Datenbank aktua	alisieren		Ein	0	20	
91	Notausgang	DKM	1	5	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
92	Notausgang	DKM	1	6	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
93	Notausgang-E	DKM	17	2	Aufgang	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
95	Empore z.Trep	DKM	17	1	Aufgang	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
P Ring 2													
• Melder													
- Module													
40	Treppenhaus	DKM	13	1	Būros u.Sozial	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
41	Treppenhaus	DKM	1	4	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
25 98	Freischalt-Ele	ÛBW	59	1	Einfahrt	0		Ein	Ein	Ein	1	20	
P Ring 3													
• Melder													
- Module													
3	Archiv-Unterg	DKM	41	1	Entwicklungs	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
6	EDV-Raum 1	DKM	43	1	Entwicklungs	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
17	Sirene-UG/Me	AKUSTIK	60	1	Entwicklungs	0		Aus	Ein	Ein	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB
18	Sirene-UG/We	AKUSTIK	61	1	Entwicklungs	0		Aus	Ein	Ein	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB
19	Blitzlampe-UG	AKUSTIK	62	1	Entwicklungs	0		Aus	Ein	Ein	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB
20	Meister-Büro	DKM	46	1	Entwicklungs	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
30	vor Meister-B	DKM	50	1	Nicht definiert	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
P Ring 4													
• Melder													
- M Module													
1	Ausgang Trep	DKM	26	1	Neue Halle 1	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
2	Verbindungsg	DKM	27	1	Neue Halle 1	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
3	Eingang S/W 28/J	DKM	28	1	Neue Halle 1	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
4	Notausgang	DKM	28	2	Neue Halle 1	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
5	Durchgang N/	DKM	28	3	Neue Halle 1	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
6	Durchgang Mi	DKM	28	4	Neue Halle 1	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
7	Durchgang N/	DKM	26	2	Neue Halle 1	0		Ein	Aus	Ein	0	20	
P Ring 5													
• Melder													
- M Module													

/Admena-	Ots-	Тур:	Gruppe	Melder	Gruppentext	Intergruppe	Namschweile/	oralamschwelk	Alam	Kurzechluse	nterbrechun	Nam	Störung	Andere Funktion	en - F2:		
See 1	Citoring.			Treamine P			tambér intere pro					crogeory	cito y cita y				
Melder	1. 1		1								-		17 - A			-	
Module																	
88	Notausgamg	DKM	1	1	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20				
89	Fertigungs-Ha	DKM	1	2	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20				
90	Notausgang	DKM	1	3	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20				
91	Notausgang	DKM	1	5	Halle	2 CARNelau	CESCO WERE W	ul 2 Material		in an	100						00
92	Notausgang	DKM	1	6	Halle	6 CINHCIOUR	10000/11/11	erk 2 - Ivelawerk	VOID	- March	iles.						
93	Notausgang-E	DKM	17	2	Aufgang	Datei Abfrag	e Uber										
95	Empore z.Trep	DKM	17	1	Aufgang	B 2	entrale auswähle	en D									
Ring 2							and shows a										
Melder						Momentan a	sgewählte Zentra	le:									
Module						Netzwerk Ty	p: N/A			Zentrale	enname: Kein	e - Adresse:	N/A				
40	Treppenhaus	DKM	13	1	Būros u.Sozi												
41	Treppenhaus	DKM	1	4	Halle	Adresse:		Elementtype:	OPAL L	used: Orts	sbezeichnung	1		Gruppen	nummer:	Meldernummer:	Gruppentext:
98	Freischalt-Ele	ÜBW	59	1	Einfahrt												
Ring 3						1											
Ring 3 Melder					_												
Ring 3 Melder Module																	
Ring 3 Melder Module	Archiv-Unterg	DKM	41	1	Entwicklung												
Ring 3 Melder Module 3 6	Archiv-Unterg EDV-Raum 1	DKM DKM	41 43	1	Entwicklung Entwicklung												
Ring 3 Melder Module 3 6 4 17	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me	DKM DKM AKUSTIK	41 43 60	1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung												
Ring 3 Melder Module 3 6 17 18	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me Sirene-UG/We	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK	41 43 60 61	1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung												
Ring 3 Melder Module 3 6 17 17 18 19	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me Sirene-UG/We Blitzlampe-UG	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK AKUSTIK	41 43 60 61 62	1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung												
Ring 3 Melder Module 3 6 17 17 18 19 20	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me Bitzlampe-UG Meister-Büro	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK AKUSTIK DKM	41 43 60 61 62 46	1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung												
P Ring 3 Melder Module 3 4 4 17 4 18 4 19 20 30	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me Sirene-UG/We Blitzlampe-UG Meister-Buro vor Meister-B	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50	1 1 1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin												
P Ring 3 Melder Module 3 6 4 17 4 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/We Blitzlampe-UG Meister-Büro vor Meister-B	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50	1 1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin												
Ring 3 Melder Module 3 6 417 418 20 30 Ring 4	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me Blitzlampe-UG Meister-Büro vor Meister-B	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50	1 1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin												
Ring 3 Melder Module 3 6 17 18 20 30 Ring 4 Module	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/We Sirene-UG/We Bitzlampe-UG Meister-Büro vor Meister-B	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50	1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin												
Ring 3 ■ Melder ■ Melder ■ 3 ■ 6 ▲ 17 ▲ 18 ▲ 19 ■ 30 Pring 4 ■ Melder ■ Medule ■ 1	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me Sirene-UG/We BitzJampe-UG Meister-Büro vor Meister-B Ausgang Trep	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50 26	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin Nicht defin												
Ring 3 Melder ■ Module ■	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/We Biktampe-UG Meister-Biro vor Meister-B Ausgang Trep Verbindungsg	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50 26 27	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin Nicht defin												
Ring 3 Image: Medder Image: Medder	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me Bitziampe-UG Meister-Biro vor Meister-B Ausgang Trep Verbindungig Jingang XW 28/1	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50 26 27 28	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin Nicht defin Neue Halle Neue Halle												
Ring 3 ➡ Medder ➡ Module ■ 3 ■ 6 ▲ 17 ▲ 18 ▲ 19 ■ 20 ■ Meder ■ Meder ■ Meder ■ Meder ■ Meder ■ Meder ■ 4	Archin-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/We Sirene-UG/We Bitzlampe-UG Meister-Büro vor Meister-B Vort Meister-B Ausgang Trep Verbindungsg Eingang S/W 28/1 Notausgang	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM DKM DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50 26 27 28 28 28	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin Nicht defin Neue Halle Neue Halle Neue Halle												
Ping 3 ■ Medder ■ Medder ■ Medder ■ 3 ■ 6 ▲ 13 ▲ 19 ■ 30 Pring 4 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/We Bitzlampe-UG Meister-Büro vor Meister-B Ausgang Trep Verbindungsg Iingang S/W 28/J Notausgang IV	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM DKM DKM DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50 26 27 28 28 28 28	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin Neue Halk Neue Halk Neue Halk Neue Halk Neue Halk												
Pring 3 ■ Medder ■ 20 ■ 30 Ring 4 ■ Medder ■ Medder ■ Medder ■ Medder ■ Medder ■ Medder ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/Me Sirene-UG/Me Bitzlampe-UG Meister-Büro vor Meister-B vor Meister-B Verbindungs Ingang SYW 28/J Notaugang N Durchgang M	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50 26 27 28 28 28 28 28 28	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin Nicht defin Nicht defin Nicht defin Nicht Halk Neue Halk Neue Halk Neue Halk Neue Halk												
Ping 3 >> Medde ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ <	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/We Biltzlampe-UG Meister-Büro vor Meister-Bu- vor Meister-Bu- lingang Trep Verbindungsg Iingang S/W 28/1 Notausgang J.V Durchgang IV Durchgang IV	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin Nicht defin Neue Hallt Neue Hallt Neue Hallt Neue Hallt Neue Hallt Neue Hallt												
Pring 3 Pring 3 Pring 4 Pring 5	Archiv-Unterg EDV-Raum 1 Sirene-UG/We Bitzlampe-UG Meister-Biro vor Meister-Biro vor Meister-B Ausgang Trep Verbindungig Tingang S/W 28/J Notausgang M Durchgang M Durchgang M	DKM DKM AKUSTIK AKUSTIK DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM	41 43 60 61 62 46 50 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2	Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung Nicht defin Neue Halls Neue Halls Neue Halls Neue Halls Neue Halls Neue Halls	*					III						

Dee			Conner	I Maldan	Constant	Links on the second	A sense house lie 7.	I and a meridian of the	Harr	10 march 1	late days also al	Marro	Quere I	Andres Eveldence	23	
/Adresse:	bezeichnung	09-	Gruppe.	Nummer:	carbbareer		Namischweile (mA	oraaniiscriwee	Pharm.	-CE25CTHUS5	riterbrechur	erzögerunge	erzögeninge	Andere Funkaionen	.re :	
Kes1	1								1	1	1	1				
Melder																
M Module																
88	Notausgamg	DKM	1	1	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20			
89	Fertigungs-Ha	DKM	1	2	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20			
90	Notausgang	DKM	1	3	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20			
91	Notausgang	DKM	1	5	Halle	College	SOR WKW W	wk 7 - Natroas	in orb		-					- 0 1
92	Notausgang	DKM	1	6	Halle	ap controlout		in a - Heraman	CFOID		_					And a state of the
93	Notausgang-E	DKM	17	2	Aufgang	Datei Abfrag	je Uber									
95	Empore z.Trep	DKM	17	1	Aufgang	🛎 🖬 📇	8 40									
Ring 2							- mindaned									
Melder						Momentan au	isgewählte Zentra	ile:	-		_				2	
Module						Netzwerk Ty	pc N/A		Ab	frage öffnen	für gewählt	e Zentrale	-			
40	Treppenhaus	DKM	13	1	Būros u.Sozi		40. 7.0.		-							
41	Treppenhaus	DKM	1	4	Halle	Adresse:		Elementtype:	0	Aktuelle:	Obje	kt ID:			mer: Meidernum	mer: Gruppentext:
38 98	Freischalt-Ele	ÜBW	59	1	Einfahrt							C:WOMd	w discosiumou	Work 2 - Netmuschurch		
Ring 3												e. pino	and have hered	THERE - THE GIVEN NOW		
Melder																
Module											Inches			-		
3	Archiv-Unterg	DKM	41	1	Entwicklung					Netzwerk Ty	p: Eizeizen	rae		<u>.</u>		
6	EDV-Raum 1	DKM	43	1	Entwicklung					Auswahl ein	er Zentrale a	us der Liste:	>			
17	Sirene-UG/Me	AKUSTIK	60	1	Entwicklung					Zecheline			Later			
18	Sirene-UG/We	AKUSTIK	61	1	Entwicklung					Leneaerra	21961	-	Lane			
19	Blitzlampe-UG	AKUSTIK	62	1	Entwicklung											
20	Meister-Büro	DKM	46	1	Entwicklung											
30	vor Meister-B	DKM	50	1	Nicht defin									Abbruch		
Ring 4					0.4000.0000											
I Melder																
Module														_		
1	Ausgang Trep	DKM	26	1	Neue Halle											
2	Verbindungsg	DKM	27	1	Neue Halle								1.1	-		
3	Eingang S/W 28/1	DKM	28	1	Neue Halle					1.		11				
-	Notausgang	DKM	28	2	Neue Halle				L	_	_	_	_		8	
5	Durchason N/	DKM	28	3	Neue Halle											
5	Durchgang Mi	DKM	28	4	Neue Halle											
1	Durchgang N/	DEM	20	2	Neve Malle											
Ping 5	overenging rec	U-NIVI	20	-	THESE MAIN	1										
tunity 5					_	1.5										

itei Abfrage Über						
8 🖷 📑						
Momentan ausgewählte Zentr	ale:					
Netzwerk Typ: Fizelzentrale		7	entralenname: WKW Werk2 H7 - Adresse: N	/Δ		
incurrent (presention						
Adresse:	Elementtype:	OPAL used:	Ortsbezeichnung:	Gruppennummer:	Meldernummer:	Gruppentext:
Rina 1/ Melder Adr: 1	Optisch	No	Vorarbeiter-Büro 18/3	18	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 2	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/1	2	1	Hale
Ring 1/ Melder Adr: 3	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/2	2	2	Halle
Ring 1/Melder Adr: 4	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/3	2	3	Halle
Ring 1/Melder Adr: 5	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/4	2	4	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 6	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/5	2	5	Hale
Ring 1/ Melder Adr: 7	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/6	2	6	Hale
Ring 1/Melder Adr: 8	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/7	2	7	Halle
Ring 1/Melder Adr: 9	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/8	2	8	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 10	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/9	2	9	Halle
Ring 1/Melder Adr: 11	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/1	9	1	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 12	Ontisch	No	Laufgang-1.0G 9/2	9	2	Büros u Sozialräume
Ring 1/Melder Adr: 13	Ontisch	No	Fertigung-Halle 2/10	2	10	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 14	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/11	2	11	Hale
Ring 1/ Melder Adr: 15	Ontisch	No	Fertigungs-Halle 2/12	2	12	Hale
Ring 1/ Melder Adr: 15	Optisch	No	Fertigungs Halle 2/12	2	13	Hale
Ring 1/Melder Adr: 17	Ontisch	No	Fertigungs Halle 2/14	2	14	Hale
Ring 1/Melder Adr: 18	Ontisch	No	Fertigungs-Hale 2/15	2	15	Hale
Ding 1/Melder Adr: 19	Optisch	No	Fertigungs Halle 2/16	2	15	Hale
Ding 1/Melder Adr: 20	Optioch	No	Fartigungs Halle 2/17	2	17	Hale
Ding 1/Melder Adr. 20	Optisch	No	Fertigungs Halle 2/19	2	19	Halle
Ding 1/Melder Adr. 21	Optisch	No	FertigungsHalle 2/10	2	10	Halle
Ding 1/Melder Adr. 22	Optisch	No	Fertigungs Halle 2/20	2	20	Halle
Ding 1/ Melder Adr. 25	Optisch	No	Fertigungs Halle 2/20	2	20	Halle
Ding 1/Melder Adr. 24	Optisch	No	Ferbauars Halle 2/21	2	22	Halle
Ding 1/ Melder Adr: 25	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/22	2	22	Halle
Ding 1/Melder Adr. 20	Optisch	No	Ferting and Halle 2/23	2	23	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 2/	Optisch	No	Ferbgungs-hale 2/24	2	24	Hale
Ring 1/ Melder Adr: 28	Optisch	No	Ferbauras Valla 2/25	2	25	nale
Ring 1/ Melder Adr: 29	Optisch	No	Ferbyungs-male 2/20	2	20	Hale
Cing 1/ Melder Adr: 30	Optisch	No	Laufages 1 OC 9/2	2	2	Rites u Sozialsiume
Cing 1/ Melder Adr: 31	Optisch	No	Laurgang-1.00 9/3	9	4	Biless u. Sozializiume
City 1/ Melder Adr: 32	Optisch	No	Laurgang-1.06 9/4	9	1	burus u.Soziairaume
king 1/ Melder Adr: 33	Optisch	NO	Ferligungs-Male 3/1	3	1	naie
King 1/ Melder Adr: 34	Optisch	NO	Fertigungs-Male 3/2	3	2	nale
ang 1/ Melder Adr: 35	Optisch	NO	Ferogungs-Hale 3/3	3	5	nale
king 1/ Melder Adr: 36	Optisch	NO	rerogungs-Hale 3/4	3	7	nale
king 1/ Melder Adr: 37	Optisch	NO	Ferogungs-Halle 3/5	3	5	Halle
king 1/ Melder Adr: 38	Optisch	NO	Herugungs-Halle 3/6	3	0	Halle
ang 1/ Melder Adr: 39	Optisch	NO	Perogungs-Hale 3/7	3	-	naie
ung 1/ Melder Adr: 40	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/8	3	8	Hale
ung 1/ Melder Adr: 41	Optisch	NO	Perbgungs-Halle 3/9	3	9	Malle
ang 1/ Melder Adr: 42	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/10	3	10	Hale
Ring 1/ Melder Adr: 43	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/11	3	11	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 44	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/12	3	12	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 45	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/13	3	13	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 46	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/14	3	14	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 47	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/15	3	15	Halle
2ing 1/ Melder Adr: 48	Ontisch	No	Laufnang-1.0G 9/5	9	5	Rürocu Sozialzäume

ter Abfrage Über												
Datenbank öffnen												
Speichern als												
Export		Zentralenname: WKW Werk2 HZ - Adresse: N/A										
Beenden	lementtype:	OPAL used:	Ortsbezeichnung:	Gruppennummer:	Meldernummer:	Gruppentext:						
ing 1/Melder Adr: 1	Optisch	No	Vorarbeiter-Büro 18/3	18	3	Hale						
ing 1/Melder Adr: 2	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/1	2	1	Hale						
ng 1/Melder Adr: 3	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/2	2	2	Halle						
ng 1/Melder Adr: 4	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/3	2	3	Halle						
ng 1/Melder Adr: 5	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/4	2	4	Halle						
ng 1/Melder Adr: 6	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/5	2	5	Halle						
ng 1/Melder Adr: 7	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/6	2	6	Halle						
ing 1/Melder Adr: 8	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/7	2	7	Halle						
ng 1/Melder Adr: 9	Optisch	No	Fertiounos-Halle 2/8	2	8	Halle						
ing 1/Melder Adr: 10	Optisch	No	Fertioupos-Halle 2/9	2	9	Halle						
ing 1/Melder Adr: 11	Ontisch	No	Laufnann-1.0G 9/1	9	1	Riros u Sozialräume						
ing 1/Melder Adr: 17	Optisch	No	Laufgang-1.0G 9/2	9	2	Birne u Sozialniuma						
ing 1/Melder Adr. 12	Optisch	No	Eactinguings Halle 2/10	2	10	Halla						
ing 1/Melder Adr: 14	Optisch	No	Fartinings-Halle 2/11	2	11	Halla						
ing 1/Melder Adr. 15	Optisch	No	Fertigungs Halle 2/12	2	12	Halle						
ing 1/Melder Adv. 15	Optisch	No	Ferbaupas Halle 2/12	2	12	Hale						
ing 1/ Melder Adr. 17	Optisch	No	Ferfounds Halle 2/15	2	13	Hale						
ng 1/ Melder Adr; 17	Optisch	IND	Ferbyungs-halle 2/14	2	17	ndie						
ng 1/ Melder Adr: 18	Optisch	INO	Ferbgungs-Halle 2/15	2	15	naie						
ing 1/ Meider Adr: 19	Optisch	NO	Ferbgungs-Halle 2/16	2	10	Hale						
ng 1/ Melder Adr: 20	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/17	2	1/	Halle						
ng 1/ Meider Adr: 21	Optisch	NO	Ferbgungs-Halle 2/18	2	18	Hale						
ng 1/ Melder Adr: 22	Optisch	No	Ferbgungs-Halle 2/19	2	19	Hale						
ng 1/ Melder Adr: 23	Optisch	No	Ferbgungs-Halle 2/20	2	20	Hale						
ng 1/ Melder Adr: 24	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/21	2	21	Hale						
ng 1/Melder Adr: 25	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/22	2	22	Hale						
ing 1/Melder Adr: 26	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/23	2	23	Hale						
ing 1/ Melder Adr: 27	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/24	2	24	Halle						
ing 1/Melder Adr: 28	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/25	2	25	Halle						
ing 1/ Melder Adr: 29	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/26	2	26	Halle						
ing 1/Melder Adr: 30	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/27	2	27	Halle						
ng 1/Melder Adr: 31	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/3	9	3	Büros u.Sozialräume						
ing 1/Melder Adr: 32	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/4	9	4	Büros u. Sozialräume						
ng 1/Melder Adr: 33	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/1	3	1	Halle						
ing 1/Melder Adr: 34	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/2	3	2	Halle						
ing 1/Melder Adr: 35	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/3	3	3	Halle						
ng 1/Melder Adr: 36	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/4	3	4	Halle						
ng 1/Melder Adr: 37	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/5	3	5	Hale						
ng 1/Melder Adr: 38	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/6	3	6	Halle						
ng 1/Melder Adr: 39	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/7	3	7	Halle						
ng 1/Melder Adr: 40	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/8	3	8	Halle						
ng 1/Melder Adr: 41	Optisch	No	Fertiounos-Halle 3/9	3	9	Halle						
ng 1/Melder Adr: 42	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/10	3	10	Halle						
ng 1/Melder Adr: 43	Ontisch	No	Fertigungs-Halle 3/11	3	11	Halle						
ng 1/ Melder Adr: 44	Optisch	No	Ferfounds Halle 3/12	3	12	Halle						
ng 1/Melder Adr: 45	Optisch	No	Fertigungs Halle 3/12	3	13	Hale						
ng 1/Melder Adr: 45	Optisch	No	FerbourgerHalle 3/14	3	14	Halla						
ing 1/ Melder Adr: 47	Optisch	No	Farting por Halle 3/15	3	15	Lisla						
ing 1/ Melder Adr. 4/	Optisch	No	Fei ligungsmalle 3/15	5	15	Director Casislations						
TILL TRIVINGEL ADT: 40	Obusch	DVI DVI	raninging-1108 812	3	3	burus u. Soziairaume						

Die so erzeugte .xls Datei kann nun direkt in der BMAcloud eingelesen werden.

Hinweis: Sollte es beim Upload von mehreren Dateien zu Problemen kommen und einzelne Dateien mit einem roten Kreuz versehen sein, müssen Sie diese bitte erneut hochladen.

Exportieren der Steuermatrix:

- 🖬 🕺 🖻	🖻 ष 📅 🖁	1 😰 👗	8 ?			Objekt ID ein:	stellen								
Ring Adresse:	Orts- bezeichnung:	Typ:	Gruppe:	Melder Nummer:	Grupper	Sector Konfig	uration	schwelle	Alarm	Kurzschluss	nterbrechun	Alarm erzögerunge	Störung erzögerunge	Andere Funktionen - F2:	
Ring 1						Netzwerkeins	tellungen								
Melder						F-CMSI Conn	ection Setup								
1		MULT	19	2	AM Raum	Ereignisvertei	lung	2				3	20		
3		MULT	19	3	AM Raum			2				3	20		
¥ 🗆 4		MULT	18	5	AM Flur/E	Steuermatrix		2				3	20		
🥳 🗖 5		MULT	18	4	AM Flur/E	Auswahl Ben	uswahl Benutzer-Tonart					3	20		
🥳 🗆 8		MULT	19	1	AM Raum	Commentered	runnentert hearbeiten					3	20		
9 🗆 🙀		MULT	19	4	AM Raum	Gruppentext	-	2				3	20		
12		MULT	18	3	AM Flur/Elt.Ve.	. 0	5	2				3	20		
7 13		MULT	20	8	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
🏹 🗌 15		MULT	20	9	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
🙀 🗌 16		MULT	20	10	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
7 🖂 17		MULT	20	6	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
🏹 🔲 19		MULT	20	7	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
🏹 🔲 20		MULT	20	4	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
🏹 🗌 22		MULT	20	5	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
23		MULT	18	2	AM Flur/Elt.Ve.	0	5	2				3	20		
🏹 🗌 25		MULT	20	3	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
🏹 🗌 26		MULT	20	2	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
3 🗋 28		MULT	20	1	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
31		MULT	18	1	AM Flur/Elt.Ve.	0	5	2				3	20		
🏹 🔲 32		MULT	17	3	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
🥳 🔲 33		MULT	17	2	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
💥 🗖 34		MULT	17	1	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
95 🗋 🙀		MULT	19	5	AM Raum KG	. 0	5	2				3	20		
96		OPTISCH	99	1	Archiv ZG KG	0	5	5				20	20		
Module															
₽ 2		AKUSTIK	100	1	Sirenen KG Ne	. 0			Aus	Ein	Ein	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB	
4 □ 6		AKUSTIK	100	2	Sirenen KG Ne	. 0			Aus	Ein	Ein	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB	
□ 7		AKUSTIK	100	3	Sirenen KG Ne	. 0			Aus	Ein	Ein	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB	
10		DKM	2	1	DKM TH Neu	0			Ein	Ein	Ein	1	20		
₽□ 11		AKUSTIK	100	4	Sirenen KG Ne	. 0			Aus	Ein	Ein	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB	

Anklicken des Reiters "System Parameter" und dort dann den Punkt "Steuermatrix" auswählen.

Adresse: bezeichnur	ng:	Bearbeiten Timer und Verzögerungen	Drucken				die Funktionen *12.	
Ring 1		Renel: Einnannsereinnis:	Zum Drucker senden	Verzögen ing:	Ausnah	Ausnannseffekt:	-	
	MULT	1. Störung Löschanlage	In XLS-Datei speichern	V/A	N/A	Aktivieren Akustikmodule in alle Gruppe		
	MULT	2. ALARM Alle Gruppen, Alle Eing	änge	N/A	N/A	Aktivieren Akustikmodule in alle Gruppe	r	
	MUL	 ALARM Alle Gruppen, Alle Eing 	änge	N/A	N/A	Aktivieren Modul L 1/36		
<u>≫</u> ∐ 4	MULT	4. ALARM Alle Gruppen, Alle Eing	ange	N/A	N/A	Aktivieren Modul L5/32		
🥦 🗖 5	MUL1	6 ALARM Ale Gruppen, Ale Elig	lle Finnänne	N/A	N/A	Aktivieren Modul 17/45		
🥳 🔲 8	MULT	7. ALARM Alle Gruppen, Alle Eing	änge	N/A	N/A	Aktivieren Modul L7/82		
₩ □ 9	MULT	8. Rücksetzen		N/A	N/A	Aktivieren Modul L7/78		
12	MULT	9. Rücksetzen		N/A	N/A	Aktivieren Modul L8/96		
W L 12	MULT	10. ALARM Alle Gruppen, Alle Eing	änge	N/A	N/A	Aktivieren Ausgang 1.; Dauernd		
¥ □ 13	MUL	11.						
₩ 15	MULT	12.						
💥 🗌 16	MUL1	14.						
🙀 🗌 17	MULT	15.						
ig □ 19	MULT	16.						
20	MULT	17.						
× □ 20	MOL	18.						
<u>₩</u> 22	MUL	19.						
	MULT	20.						
🥳 🔲 25	MULT	22.						
26	MULT	23.						
28	MULT	24.						
21	MULT	25.						
	IVIOL	26.						
<u>9</u> ∐ 32	MUL	28						
🙀 🗋 33	MULT	29.						
🥳 🔲 34	MUL1	30.						
🥳 🔲 95	MULT	31.					-	
96	OPTISC	17	ш			•		
Module								
	AKUST	Alarmverzögerungszeit im Nur-Thermo-Mod	us: 20 - Sek. Maximale Rekursions	tiefe der Transferflags	5 🛨		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	AKUST						arten bei AKUSTIK AB	
	AKUST		OK	1	bbruch		alten bei AKUSTIK AB	
🕰 🗆 7	AKUST						alten bei AKUSTIK AB	
A 10	DKM	2 1 DKM TH Neu	0	Ein	Ein	Ein 1 20		
	AVUCTIV	100 A Cineses KC Nis	0	A	El.	Fin 0 20	Abashaltas hai AKUCTIK AD	

Den Reiter "Drucken" anklicken und dann den Punkt "In XLS-Datei speichern" auswählen.

Die Datei wird unter dem Namen der BMZ in dem Ordner gespeichert wo auch die Programmierdatei zuvor gespeichert wurde. Ist der Name der BMZ z.B. ,Hauptzentrale', heißt auch die Datei ,Hauptzentrale'.