

Benutzer Schulung



Die digitale Lösung für Ihr Gefahrenmeldesystem

Mobile Wartungsdokumentation und intelligentes Störungsmanagement





Überblick

Gefahrenmeldeanlage

Herstellerunabhängige Digitalisierung der bestehenden Gefahrenmeldeanlage (BMA / EMA)

BMAcloud

Die **zentrale Softwarelösung** ist das Herzstück zur Verwaltung von Anlagen, Plänen und Zugriffsberechtigungen. Browserunabhängig als Cloudlösung oder als Installation vor Ort.

Wartungsbox

Stationär für den dauerhaften Einsatz oder mobil für einzelne Wartungseinsätze übermittelt die Wartungsbox die Daten der Anlage per LTE oder Ethernet an die BMAcloud.

Empfänger

Per App werden die Informationen an zuvor definierte Empfänger und Endgeräte übermittelt (iOS / Android).





Digitales Wartungsmanagement

Für normgerechte 1-Techniker Wartung

FÜR ERRICHTER





Das benötigen Sie







Mobile Wartungsbox



- Anschluss der mobilen Wartungsbox an die Gefahrenmeldeanlage
- Übermittlung sämtlicher Zustandsmeldungen der Anlage an die BMAcloud und von dort auf das mobile Endgerät des Wartungstechnikers.
- Hot-Plug Anschluss an jede VdS-zertifizierte Anlage möglich



BMAcloud

- Zentrale Verwaltung aller Anlageninformationen, Lagepläne und Zugriffsberechtigungen
- Dokumentation der Wartungshistorien
- Automatisierte Generierung der Prüfpläne für jedes Wartungsintervall
- Browserunabhängig als Cloudlösung oder als Installation vor Ort.



BARA		×		
ata Start		BMAcloud von 7syste	ms GmbH	
iad Antagen	•	Willkommen Max Mustermann		
M Serviceberk	94 1991	Utedige We tengen in denem Quartal: 28 von 58 Halbjahr: 1 von 1 Jahr: 2 von 5	Lidsfage Wonsegen aus den intron Quartal: 53 von 53	45987 Detemponiste benate: 8,14 Megabyte Speicherplatz being:
		water.1d		
Keine Box aktiv				
Anage to				
.etzte Meldungen	0			
Prüfplan	0			
Servicebericht	O			
Inlagenstammdaten	0			
Push-Server aktiv				
		_		



Mobile App BMAcloud

- Available on the iPhone App Store Google play
- Sämtliche Wartungsereignisse in Echtzeit auf mobilem Endgerät des Wartungstechnikers
- Digitaler Servicebericht statt handschriftliche Aufzeichnungen
- Effiziente 1-Mann-Wartung







Livemeldungen

- Live-Anzeige aller Meldungen der BMZ während der Wartung auf dem mobilen Endgerät des Technikers
- Dokumentation aller Auslösungen

	BMAcloud	R						8
	d2b Start		Live-Meldunge	n		B	Box w	isthi
	End Anlage 10		Ereignisse der BMZ, we	nn ein Techniker eine B	lox zur W	lartung	Date	300
	Grunddaten		anomoet oder eine box	ademail verbunden v	MIG			
	 Wartungen 		Boxen:	2x37 #900x872				
	Dateien							
	Frurptan Tive Meldwinen							
4	Allg, Prüfpunkte	-	Filter + Export					
J	bearbeiten		Destroye	Abbles	Maldar	Text	7.0	0
	Melder bearbeiten		Datom	DECKELVONTAVT	Phetuler	lext	typ	DU
	Melder Ereignisse		07.01.2020 07:10:41 4	offen	0/0	Zentr. : 01	4	d9.
			07.01.2020 07:10:41 🔒	Abschaltung	0/0	Leitung: 0100 Deckelk.	3	d93
Turtist	Outre		07.01.2020 07:10:41 🛓	EINSCHALTENbeendet	0/0	Leitung: 0113 - Primärleitung	93	d9;
Meldungen	Laden		07.01.2020 07:10:40 🔒	BEDIENSTUFE gendert	0/0	Zentr. : 01 BETREIBER	4	d9.
Live	Filter		07.01.2020 07:10:40 🔒	EINSCHALTEN	0/0	Leitung: 0113 - Primärleitung	93	d9.
			07.01.2020 07:10:40 🔥	Abschaltung	0/0	Leitung: 0100 Tastatur	3	d9:
			07.01.2020 07:10:39 🔒	Abschaltung	0/0	Leitung: 0100 Deckelk.	3	d9;
13 11 2020 09 16 31			07.01.2020 07:10:39 🔒	EINSCHALTENbeendet	0/0	Leitung: 0113 - Primärleitung	93	d93
1000/5			07.01.2020 07:10:39 🔒	TASTATUR frei	0/0	Zentr. : 01	4	d9)
Erdgeschoss: Kantine mitt	e		07.01.2020 07:10:38 🦲	EINSCHALTEN	0/0	Leitung: 0113 - Drimiteleitung	93	d9;
	····		07.01.2020 07:10:38	Abschaltung	0/0	Leitung: 0100 Tastatur	3	d9:
13.11.2020.09.16:01			07.01.2020 07:10:38	DECKELKONTAKT	0/0	Zentr. : 01	4	d9)
SIM-Abschaltung				offen		Leitung 0113 -		
462/4 Technikgeschoss: Küche			07.01.2020 07:10:37 🛓	EINSCHALTENbeendet	0/0	Primärleitung	93	d93
Teoriningeschoss. Nuche			07.01.2020 07:10:37 🧎	TASTATUR frei	0/0	Zentr. : 01	4	d9;
13 11 2020 09 15 31			07.01.2020 07:10:37	BEDIENSTUFE gendert	0/0	Zentr. : 01 BETREIBER	4	d9:
SIM-Stoerung			0304 2020 074074	DECKELKONTAKT	0,0	Justa 101		-10
1240/11			07.01.2020 07:10:36 4	offen	0/0	Zentr. 101	4	09.
Obergeschoss: Verwaltung	g Büro 3		07.01.2020 07:10:36	Abschaltung	0/0	Leitung: 0100 Deckelk.	3	d9.
13.11.2020.09.15.01								
SIM-Stoerung					-			1
587/12								
Keller: Serverraum								
12 11 2020 00 14 21								
SIM-Info								
1220/7								
Keller: Aufenthaltsraum								
	1.							
		/						



Dateiverwaltung

- Speicherung von Anlagenprogrammierung, Laufkarten und Verteilerpläne zu jeder Anlage
- Abruf und Aktualisierung der Daten in der BMAcloud 24 Stunden am Tag durch jeden berechtigten Techniker
- Abruf von Laufkarten während der Wartung per App





Prüfpläne

- Automatische Berechnung der Prüfpläne für jedes Wartungsintervall
- Erfassung der Daten direkt aus der Anlagenprogrammierung
- Individuelle Abstimmung jedes Prüfplans auf eine Anlage





Serviceberichte

- Generierung des Serviceberichts zur Wartung direkt vor Ort auf dem Endgerät des Wartungstechnikers
- Digitaler Bericht mit Unterschriftfunktion und PDF-EMail Versand an den Kunden
- Keine Notwendigkeit handschriftlicher Aufzeichnungen mehr





- ✓ Effektive 1-Mann-Wartung
- Zentrale Dateiverwaltung zu jeder Anlage und f
 ür jeden Techniker per Tablet erreichbar
- ✓ Übersicht aller anstehenden Wartungen auf einer Oberfläche
- ✓ Detaillierte Live-Informationen aller Wartungsereignisse auf mobilem Endgerät
- ✓ Automatisierte Generierung von Pr
 üfpl
 änen f
 ür jedes Wartungsintervall
- Lückenlose Wartungsdokumentation statt handschriftlicher Aufzeichnungen
- ✓ Papierlose Serviceberichte f
 ür nachhaltige Dokumentation
- Serviceoptimierung f
 ür Kunden durch optimale Vorbereitung
- ✓ Herstellerunabhängige Hardware: Mobil oder stationär, per UMTS oder Ethernet









Das benötigen Sie







Stationäre Wartungsbox



- Installation einer stationären Wartungsbox an die bestehende Gefahrenmeldeanlage
- Übermittlung von Zustandsmeldungen (Alarme, Störungen, Abschaltungen) per LTE oder Ethernet an die BMAcloud und von dort an vordefinierte Endgeräte
- Hot-Plug Anschluss an jede VdS-zertifizierte Anlage



BMAcloud

- Zentrale Verwaltung aller Anlageninformationen, Lagepläne und Zugriffsberechtigungen
- Individuelle Vorkonfigurierung, welche Art von Meldung, mit welchen Detailinformationen an welchen Empfängerkreis gesendet werden soll



BeMArloud es Start Gél éstaces	BMAcloud von 7systems GmbH Wilkommer Nat Hateman
i constanti i structure i bare i bare i bare	Image: A second se
C Keine Box aktiv	
Letzte Meldungen	O
Prüfplan	0
Servicebericht	0
Anlagenstammdaten	0
Push-Server aktiv	



Mobile App 7alert

- Übermittlung der relevanten Meldungen als Push-Nachricht an zuvor definierte Benutzer
- Live-Benachrichtigungen von Alarmen, Störungen oder Abschaltungen auf beliebig vielen mobilen Endgeräten





Flexibilität

- Neben der BMAcloud kann die Serverinstanz auch bei einem Betreiber, Errichter oder sonstigen Dienstleister installiert werden
- Keine technische Beschränkung nach Anzahl der Anlagen, Anzahl der Server pro App oder Anzahl der Endgeräte pro Anlage
- Beliebige Alarmierungszenarien für die unterschiedlichsten Zielgruppen





Individualität

- Individuelle Konfigurierung der Darstellung der Meldungen auf den mobilen Endgeräten als
 - reine Textmeldung ohne notwendige
 Vorkonfiguration
 - erweiterte Meldung durch hinterlegte Laufkartendateien
 - selbsterklärende Anzeigen von interaktiven Lageplänen





- ✓ Detaillierte Live-Informationen über den Zustand Ihrer Anlagen per Push-Nachricht an zuvor definierte Endgeräte und Empfängerkreise
- ✓ Alle Ereignisse Ihrer Gefahrenmeldesysteme von beliebig vielen Standorten auf einer Oberfläche
- Schnelle Differenzierung und Verifikation von Informationen durch konkrete Zusatzinformationen
- ✓ Schnelle Einsatzvorbereitung ermöglicht frühzeitiges Agieren
- ✓ Mobile Melderlokalisierung

Vorteile für verschiedene Zielgruppen

Eine universelle Lösung für jeden Anwendungsfall

FÜR BETREIBER

7systems

- Detaillierte Echtzeit-Informationen über den Zustand der Anlage per Push-Nachricht
- Alle Ereignisse der Gefahrenmeldesysteme von beliebig vielen Standorten auf einer Oberfläche
- Schnelle Differenzierung und Verifikation von Informationer
- Schnelle Einsatzvorbereitung, ermöglicht frühzeitiges Agieren und das Verringern von Sach- und Personenschäden

FÜR ERRICHTER

- Detaillierte Echtzeit-Informationen über den Zustand der Anlage per Push-Nachricht
- Serviceoptimierung f
 ür Ihre Kunden und Wartungsabl
 äufe durch optimale Vorbereitung
- Automatisierte Generierung von Prüfplänen für jedes Wartungsintervall
- Zugriff auf Brandschutzgrafiken und Anlagendokumentationen
- Zugriff auf den Langzeit-Ereignisspeicher
- Automatische
 Wartungsdokumentation statt
 handschriftlicher Aufzeichnunger

FÜR TECHNIKER

- Effektive 1-Mann-Wartung durch Digitalisierung aller Wartungsprozesse
- Übersicht aller anstehenden
 Wartungen auf einer Oberfläche
- Zugriff auf den Langzeit-Ereignisspeicher
- o Aussagefähigkeit zu jederzeit über den Wartungszustand der Anlagen
- Serviceoptimierung für Ihre Kunden durch optimale Vorbereitung
- Automatische
 Wartungsdokumentation statt handschriftliche Aufzeichnunger



Eine Lösung

für verschiedene Zielgruppen und Problemstellungen

Flexibel

als browserunabhängige Cloudlösung oder als Installation auf dem Kundenserver



Praxisnah

von Experten aus der Praxis entwickelt

Universell

Informationsaufbereitung abgestimmt für die entsprechenden Zielgruppen

Mobil

unterschiedliche Apps für verschiedene Zielgruppen und Bedarfe

Herstellerunabhängig

Installation auf jede bestehende Hardware

Datensicherheit in deutschen Rechenzentren

 \bigcirc



Die mobile Wartungsbox







Unterstützte Anlagen

- BOSCH
- CEAG
- Detectomat DC3004
- Detectomat DC3500
- Esser FX
- Esser IQ8/800X
- FP1200/200
- Hekatron
- Hertek
- LST BC216

- LST BC600
- EffEff MB-Classic
- Notifier
- NSC
- Securiton SecuriFire Direkt
- Siemens FS20
- SM3-Modul
- Тусо





Adapter / Hot Plug

- Verschiedene Adapter zur dauerhaften Montage an der Druckerschnittstelle der BMZ
- Hot-Plug für Daten und Strom mit passender Steckeraufnahme für den Anschluss der Wartungsbox (mobil oder stationär)
- FX
- IQ8
- UNI5V+
- Algorex
- HEK
- MBC





RS485-Extender

- Hot-Plug für Daten und Strom bei einer 1,2 Kilometer entfernten Zentrale
- An der Box (z.B. im FSD) und in der Zentrale wird jeweils ein Extender-Modul benötigt.







Wireless Adapter

- Der Sender kann an alle Zentralen angeschlossen werden, die von der Wartungsbox unterstützt werden.
- Auf der Empfängerseite wird der Empfänger mit der Box, anstelle der Zentrale verbunden.
- Zum Betrieb des Wireless Adapters an einer Wartungsbox wird auf der Box mindestens die Firmware Version 1.98 benötigt.







- Der Anschluss erfolgt über den 3-poligen grünen Stecker auf eine serielle Schnittstelle der BMZ
- Die Spannungsversorgung der Box (schwarzer Stecker) sollte während der Wartung aus der BMZ entnommen werden









Belegung des grünen Steckers:

1 – grau – GND

- 2 gelb TX Daten von der Box zur BMZ
- 3 grün RX Daten von der BMZ zur Box

Belegung des schwarzen Steckers:

1 – braun – 0V -2 – weiß – 6-40V +





Dauerhafte Verbindung der Wartungsbox mit der BMZ

- Verwendung eines externes Netzteils (6 bis 40 Volt) zur Spannungsversorgung der Box
- Zwischen Box und Netzteil ist dafür eine galvanische Trennung notwendig (z.B. mit Esser-Artikel 781336 / 781337)



Mögliche Fehlerquellen und -behebungen

- Wartungsbox empfängt keine Meldungen:
 - Pr
 üfen Sie, ob die Kabel eventuell zu tief in den Anschlussklemmen stecken.
 - Spannung der Schnittstelle pr
 üfen Schnittstellenspannung = Anlagenspannung (12/24Volt)
 - o Druckerschnittstelle an Anlage einschalten
- Bei Betrieb mit einem Akku:

UMTS Stick funktioniert ggf. nicht stabil genug. Deshalb die Box, wann immer möglich, bitte mit einem Netzteil betreiben.



- Damit die Daten von der Box zu einem Smartphone gesendet werden können ist eine beliebige Internetverbindung erforderlich
 - o über den integrierten UMTS-Stick
 - o via Ethernet- Port
 - o via W-LAN



Über UMTS Stick

- Einlegen einer SIM-Karte
- Der UMTS-Stick darf dafür nicht aus dem Gerät entnommen werden!
- Die SIM-Karte ist im eingebauten Zustand in den Stick einzulegen, da der UMTS-Stick individuell für jede Box konfiguriert ist und deshalb nicht getauscht werden darf.
- Einstellung der Zugangsdaten für die SIM-Karte über die Weboberfläche der Box







Über UMTS Stick

• Wichtig: richtige Einlegung der SIM Karte!







Über UMTS Stick

Richtige Einstellung des Providers

• Es muss sichergestellt sein, dass der passende APN mit den jeweiligen Zugangsdaten des Providers auch im Stick unter Profiles eingestellt ist.






Via Ethernet

- Bei Auslieferung ist der Ethernet-Port als DHCP-Client konfiguriert.
- Dadurch wird beim Einstecken automatisch eine IP-Adresse aus dem Netzwerk bezogen.
- Die IP-Adresse der Box wird in der vorletzten Zeile auf dem Display angezeigt.
- Es kann nach dem Einschalten mehrere Minuten dauern, bis eine gültige IP-Adresse aus dem Netzwerk bezogen wurde.





Via Ethernet

HINWEIS: Wenn die Box im LAN-Betrieb mit einem geschirmten Kabel verwendet wird, kann es zu einem Erdschluss kommen

Bitte ein <u>ungeschirmtes</u> Kabel ohne Metallstecker am LAN-Kabel verwenden!





Via Ethernet

- Um eine direkte Verbindung zur Wartungsbox herzustellen, muss das Notebook zunächst in den selben IP Adressbereich wie die Box gebracht werden:
- 1. Zuweisung einer IP Adresse
 - Anschluss der Box an einen Router und Zuweisung einer IP Adresse
 - Verbindung des Laptops mit demselben Router und Zuweisung einer IP Adresse





Via Ethernet

- 2. Konfiguration der IP Adresse
- Öffnen der IP Adresse der Box über Browser
- Statusseite der Box öffnet sich => Reiter Konfig
- Haken vor DHCP entfernen und beliebige IP Adresse eingeben
- Bei der Netzmaske 255.255.255.0 eintragen, die anderen Felder bleiben leer
- Klick auf "OK" und Neustart durchführen

Wurde die Box schon mit einer festen IP Adresse versehen, können Sie die Schritte 1& 2 überspringen!



Via Ethernet

- 3. Verbindung von Box und Laptop
- Man zieht das Kabel von der Box aus dem Router und steckt dieses direkt in den Laptop. Auf der Box wird jetzt die neue feste IP Adresse angezeigt.





Via Ethernet

- 4. Adaptereinstellungen ändern
- Unter Win7 wählt man nun "Netzwerk- und Freigabecenter" => "Adaptereinstellungen ändern"
- Rechtsklick auf die Netzwerkkarte => "Eigenschaften"
- In dem neu geöffneten Fenster "Eigenschaften von LAN Verbindung" auf "Internetprotokoll Version 4" => "Eigenschaften" klicken
- "Folgende IP-Adressen" verwenden und eine IP Adresse eintragen die bis auf die letzte Ziffer **mit der im Display der Box angezeigten** übereinstimmt
- Subnetzmaske: 255.255.255.0 , DNS Server: 8.8.8.8
- Mit Klick auf "OK" die Einstellungen übernehmen



Via Ethernet

- 5. Übersichtsseite der Box im Browser öffnen
- Nun im Browser die IP Adresse der Wartungsbox eingeben, um auf die Übersichtsseite der Box zu gelangen.

Wichtig: Nach entfernen des Gateways, muss mindestens 10 Sekunden gewartet werden, bevor die Box neu gestartet wird!



Via W-LAN

Ab Hardware-Version 3 der Wartungsbox ist es auch möglich, sich mit der Box mittels WLAN zu verbinden:

- Wartungsbox als WLAN AccessPoint
- Wartungsbox als WLAN-Client



Wartungsbox als WLAN AccessPoint

Gefundene WLAN-N	Netze	
C		
Segura		
ascolab_g		
Spoodlink 591		
ODCTESTI AR		
HPE710n B68212		
MSH-LAN		
EDUCATION4SIGHT 2	2GHz	
chimaera	Lone	
Profumo		
Saturn		
WLAN-WVF2BK		
Telekom_FON		
BirkeSystemtechnik		
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus	Einstellungen WLAN AccessPoint V Speichem	Betriebsmodus = WLAN Access Point
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste	Einstellungen WLAN AccessPoint V Speichem	Betriebsmodus = WLAN Access Point
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem ellungen	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID Schlüssel	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem ellungen	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID Schlüssel	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem ellungen	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID Schlüssel	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem ellungen WLAN Speichem WLAN Speichem	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID Schlüssel WLAN-AP-Einstellur	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem ellungen WLAN Speichem	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert Schlüssel = Passwort des
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID Schlüssel WLAN-AP-Einstellur	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem ellungen WLAN Speichem WLAN Speichem	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert Schlüssel = Passwort des
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID Schlüssel WLAN-SSID	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem ellungen WLAN Speichem WLAN Speichem	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert Schlüssel = Passwort des WLAN Verbindungsaufbaus
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID Schlüssel WLAN-SSID Schlüssel	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem ellungen WLAN Speichem WLAN Speichem WLAN Speichem UNIGEN U	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert Schlüssel = Passwort des WLAN Verbindungsaufbaus
Allgemeine WLAN-E Betriebsmodus WLAN-Client-Einste WLAN-SSID Schlüssel WLAN-AP-Einstellur WLAN-SSID Schlüssel	Einstellungen WLAN AccessPoint Speichem WLAN Speichem WLAN Speichem Martungsbox 1122334455 WLAN-AP Speichem	Betriebsmodus = WLAN Access Point WLAN-SSID = Beliebiger Wert Schlüssel = Passwort des WLAN Verbindungsaufbaus Ihres Endgeräts



Wartungsbox als WLAN Client

\langle	Status: Gefundene WLAN-Netze 7systems Segura ascolab_g ascolab_guest Speedlink-581 OPCTESTLAB HEFZ100 B68212	
	MSH-LAN EDUCATION4SIGHT_2GHz chimaera Profumo Saturn WLAN-WVF2BK Telekom_FON BirkeSystemtechnik	
	Gespeicherte WLAN-Netze KW-WLAN KW-WLAN KW-WLAN Allgemeine WLAN-Einstellungen KW-WLAN-Client Betriebsmodus WLAN-Client Speicherm Speicherm	Betriebsmodus = WLAN Client
\langle	WLAN-Client-Einstellungen WLAN-SSID 7systems Schlüssel 1122334455 WLAN Speichers	 WLAN-SSID = ausgewähltes Netzwerk
	WLAN-AP-Einstellungen WLAN-SSID Schlüssel WLAN-AP Speichern	Schlüssel = WLAN Passwort



Debug Datei

Erstellung einer Debug-Datei

Sollte es zu Problemen an der Anlage kommen kann ein Debug File erstellt werden.

- Dazu stellen Sie bitte wie oben beschrieben eine Ethernet-Verbindung zur Box her.
- Von der Startseite aus wechseln Sie in den Reiter "KONFIG" und klicken unten rechts auf "DEBUG".
- Speichern Sie diese Datei und senden Sie es dann bitte per Mail an uns
- Wichtig: Da das Debug File nur im Arbeitsspeicher der Box vorhanden ist, ist es nur solange verfügbar, bis die Box ausgeschaltet wird!





Debug Datei

- Nach der Einrichtung der Ethernet- oder WLAN-Verbindung kann über einen beliebigen Webbrowser die Weboberfläche der Box aufgerufen werden.
- Dazu muss nur die IP-Adresse, welche auf dem Display der Box angezeigt wird, in die Adresszeile des Webbrowsers eingetragen werden.



Status

7 systems									
Wartungsbox									Reset: 😣
STATUS ->	MELDUNGEN	В	ENUTZER	\rightarrow	FW-Bildschir	… →	KONFIG	\rightarrow	
Feld		Wer	t						
Uhrzeit Seriennummer Version Internetverbindung GSM-Pegel SIM-Karte Verbindungstyp Zentralenprotokoll	Test-Alarm	11.0 498f V1.4 1 4 Telek 4G IQ8/I	4.2016 09: 4e1 0 com.de +49 NSC	:46:21 -	Update: 😏	Test-Störu	ng 🕂		
Meldungssimulation	ı								
Typ: Alarm 🔻	Gruppe: 0 Mel	der:99	Text: Simu	ilierte Tes	tmeldung p	er Browser	der Box 498f	4e1	OK
								DEBU	IG IMPRESSUM



									_
Meldungen	7 sys) stems							
	Wartu	ungsbo	x						Reset
	STATU	s -		MELDUNGEN	-> BENUT	ZER	>	EW-Bildschirm	
							/		
	Filter +	Export							
	Anlage	Export							
	Datum			von -		bis -			
	Aktion								
	Gruppe								
	Melder								
	Text								
				Anzeigen	PDF-Export	t	Excel-	Export CSV-Export Löschen	
	Numme	r Anlage	Datu	n	Aktion		Melde	rText	Тур
	2155	FCM	06.10	.2015	Abschaltung		0/0	Leitung: 0100 Tastatur	3
	2154	FCM	06.10	.2015	BEDIENSTUFE geÄndert		0/0	Zentr.: 01 BETREIBER	0
	2153	FCM	06.10	.2015	TASTATUR frei		0/0	Zentr.: 01	0
	2152	FCM	06.10 12:44	.2015 :57	ABSCHALTUNG aufgehoben	6	0/0	Leitung: 0100 Tastatur	0
	2151	FCM	06.10 12:44	.2015 :57	BEDIENSTUFE geÄndert		0/0	Zentr.: 01 STANDARD	0
	2150	FCM	06.10	.2015	TASTATUR gesp	perrt	0/0	Zentr.: 01	0
	2149	FCM	12:44	.2015	FEUER zurÄckgesetz	t	1/0	DKM Windfang Eingang EG	9
	2148	FCM	12:44	:2015	zurÄckgestell	lt	0/0	Zentr.: 01	9
	2147	FCM	12:39	:35	Alarm		1/1	DKM Windfang Eingang EG	1
	2146	FCM	06.10 12:39	.2015 :34	Alarm		1/0	DKM Windfang Eingang EG	1
	2145	FCM	06.10 12:39	.2015 :32	BEDIENSTUFE geÄndert		0/0	Zentr.: 01 ERRICHTER	0
	2144	FCM	19.06 11:30	.2015 :34	EINSCHALTEN beendet		0/0	Leitung: 0123 - Ring UG	0
	2143	FCM	19.06 11:30	.2015 :30	EINSCHALTEN beendet		0/0	Leitung: 0113 - Ring EG	0
	2142	FCM	19.06 11:29	.2015 :51	Abschaltung		0/0	Leitung: 0100 Deckelk.	3
	2141	FCM	19.06	.2015 :50	DECKELKONTA offen	KF	0/0	Zentr.: 01	0
	2140	FCM	19.06	.2015 :48	EINSCHALTEN		0/0	Leitung: 0123 - Ring UG	0
	2139	FCM	19.06	:48	EINSCHALTEN		0/0	Leitung: 0113 - Ring EG	0
	2138	FCM	19.06	:41	TASTATUR gesp	perrt	0/0	Zentr. : 01	0

Reset: 😌





Meldungsfilter

• Über die folgenden Filter können die Meldungen entsprechend eingegrenzt und exportiert werden.

Filter + Export						bis	19.02.	2014 2	3:59				
Anlage							0		Febr				0
Datum	von -		bis	-			Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Aktion							-					1	2
Gruppe						ort	3	4	5	6	7	8	9
Melder							10	11	12	13	14	15	16
Text						Akt	17	18	19	20	21	22	23
	Anzeigen	PDF-Expor	t	Excel-Export CSV-Export Li	öschen	Test Test	24	25	26	27	28		s Ç
						1	Jhrze	it 22.50					
						:	Stund	e					
						1	Minut	e					
							Jet	zt				C	ж





Meldungen löschen

- Über den "Löschen"-Button werden die Datensätze gelöscht, für die ein Filter eingetragen ist.
- Wenn kein Filter gesetzt ist, werden alle Datensätze aus der Box gelöscht.

Testmeldungen

- Zu Testzwecken können Alarme und Störungen ausgelöst werden, ohne dass die Box an einer BMZ angeschlossen ist.
- Diese Meldungen werden wie die Meldungen der BMZ an das App übertragen und sind in der Meldungsliste abrufbar.



Benutzer	7systems					■ ₩
	Wartungsbox					Reset: 🔒
	STATUS -> ME		NUTZER ->	FW-Bildschirm	KONFIG]
	Nummer		Aktion			
	Neuer Benutzer hinzufüg	en				
	Name					_
	Telefon-Nr (+49)					_
	E-Mail Adresse					
	E-Mail-Versand		Brandalarm Störung Abschaltung Information			
	SMS-Versand		Brandalarm Störung Abschaltung Information			

Hinweis: Um SMS-Versand zu nutzen, wird eine zusätzliche Lizenz in der Box benötigt.





STATUS ->	MELDUNGEN	BENU	ITZER >	FW-Bildschirm	KONFIG	\rightarrow
WLAN	1	UMTS-Stick	۴	Firmware-Update		
Lizenz						
Lizenz: App-Nutzung SMS-Benutzer E-Mail-Benutzer KWalert-Clients Feuerwehrbildschirm Anzahl Datenträger Lizenzkey:		Liz	Gültig Ja 10 10 10 1 2 zenzkey update	n		
Schnittstelle						
Zentralenprotokoll:		Esser IQ8 Typ dur Wartur	/NSC ch BMAcloud-A ligsbox Überwac	hlagentyp automatisch hung(Nur für Adapter	i einstellen -IQ8)	
Debug-File schreiben:			5	5.		
Debug-File 15 Minuten	Auto-Upload:					
FX-Wartezeit in Milliseku	unden:					
Max. Meldungen speiche	ern:	0	0=ohne Begren	zung		





Weboberfläche ? **KONFIG** WLAN UMTS-Stick Firmware-Update . . **UMTS Stick** Deutsch V 🖢 HUAWEI .III îl Privat Statistik SMS Aktualisieren Einstellungen TDG Verbunden Verbindungseinstellungen 2G Verbindung • trennen / neu aufbauen Aktuelle Verbindung 616 B / 456 B Empfangen/Gesendet: Dauer: 00:04:22 Meine Nummer: +4915165497446

Datenschutzrichtlinien | 🗰 COPYRIGHT (C) 2006-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



KONFIG





KONFIG

Schnittstelle:

- Spezifizierung des aktuell verwendenden Zentralenprotokolls
- Auswahl der verwendete App-Version
- Aktivierung eines dauerhaftes Debug Files (nur nach Rücksprache!)
- Einstellung einer Verzögerungszeit (Standard ist 2000) ab Boxversion V1.37 für FX-Anlagen
- Wird als Schnittstelle IQ8/NSC ausgewählt, wird auf ein Telegramm im Automatikmodus gewartet, welches den Zentralentyp eindeutig zuordnet.





KONFIG

Netzwerkkonfiguration:

- Aktivierung von DHCP und UMTS Stick oder Offline Modus der Box
- Aktivierung eines automatisches Firmware Updates nach jedem Boxstart
- IP Einstellungen der Box
- Deaktivierung der HTTPS Zertifikatsprüfung
- Wenn sich die Box mit Ihrer eigenen Cloud verbinden soll und dafür freigeschaltet ist, finden Sie hier zusätzlich den Punkt "Appliance-URL". Hier tragen Sie bitte Ihre Server- bzw. IP-Adresse ein.

WICHTIG: Am Ende dieser Zeile muss / stehen, um die Verbindung erfolgreich aufzubauen.



Display Anzeigen

- Es dauert ca. 30 Sekunden bis nach dem aufstecken der Spannungsversorgung das Display eingeschaltet wird.
- Auf dem OLED-Display der Box können 7 Zeilen Text angezeigt werden.







Display Anzeigen

1. Zeile – Aktuelles Datum / Uhrzeit

- Wenn sich die Uhrzeit nicht mehr verändert, dann ist die Box nicht betriebsbereit und muss neugestartet werden!
- 2. Zeile letzte Empfangene Meldung von der Zentrale
- 3. Zeile letzte Empfangene Meldung von der Zentrale Nach dem Start der Box wird an dieser Stelle die Softwareversion angezeigt.
- 4. Zeile letzte Empfangene Meldung von der Zentrale
 Keine Lizenz = Aktivierung einer gültigen Lizenz
- 5. Zeile Verbindungstyp Verbindung per Kabel, bzw. UMTS Stick
- 6. Zeile IP-Adresse der Box

bzw. Informationen über die UMTS Verbindung **Keine IP** - Es ist kein Netzwerkkabel gesteckt oder es wurde keine Adresse von einem DHCP-Server empfangen



Display Anzeigen

7. Zeile – Schnittstellenstatus

ON	= Es gibt eine Internetverbindung
OFF	= Keine Internetverbindung möglich
Zahl 05	= UMTS-Empfangspegel
IQ8	= Es wurde eine IQ8-Adapterplatine erkannt
NSC	= Es wurde eine NSC Zentrale erkannt
LST	= Es wurde eine LST/MEP/REFISA Zentrale erkannt
FX	= Es wurde eine Esser FX Zentrale erkannt
JOB	= Es wurde eine JOB/Detectomat Zentrale erkannt
SM3	= Es wurde das SM3 Modul erkannt
NF-A (bzw. NF-B)	= Es wurde eine Notifier Anlage erkannt
HEK	= Es wurde eine Hekatron Zentrale erkannt
BC600	= Es wurde eine BC600 Zentrale erkannt
Ζ?	= Es wurden Daten empfangen, aber es konnte kein
	Zantralannratakall arkannt wardan

Zentralenprotokoll erkannt werden



Online Update

Über 5-Wege-Joystick oder Weboberfläche im Bereich KONFIG

- Das Update sollte nur durchgeführt werden, wenn die Box eine Online-Verbindung hat und im Display in der linken unteren Ecke "ON" angezeigt wird.
- Es ist auch möglich, dass die Box automatisch nach dem Start nach einer Version sucht und diese direkt installiert
 - Dazu muss im Konfig Bereich der Haken bei "Automatisches Firmware-Update nach Box-Start" aktiviert sein
- Wichtig: Nach dem Update muss die Box neu gestartet werden, selbst wenn im Display schon die neue Version angezeigt wird!





Online Update

Fehler

- Sollte während dem Update "Fehler 4" angezeigt werden, bedeutet das, dass die Box keine Verbindung zum Updateserver herstellen kann
 - In diesem Fall überprüfen Sie bitte ob die Internetverbindung von der Box richtig aufgebaut und die Box Online ist
- Ein "Fehler 5" während dem Update besagt, dass für diese Box kein Support besteht



Benachrichtigungen

- Da die Wartungsbox der Anzeige von Wartungsmeldungen dient, während der Techniker vor Ort ist, sind keine Benachrichtigungen vorgesehen.
- Wenn der Techniker eingeloggt ist, werden alle Meldungen der BMA an ihn weitergeleitet.
- Er kann diese auf seinem Endgerät filtern, z.B. Ausblenden von Info-Meldungen.

Rückwirkungsfreiheit

7systems

- Die Box sendet nur per HTTP-GET Meldungen zum zentralen Server.
- Das erfolgt asynchron und mit einem Puffer in der Box.
- Ein direkter Kommunikationskanal zur Box ist nicht vorhanden.
- Die Box ist außerdem per UMTS verbunden, wodurch keine aus dem Internet erreichbare IP vorhanden ist.
- Von der Box zur BMZ wird bei direktem Anschluss ausschließlich die Druckerschnittstelle verwendet, die durch Ihre Eigenschaft nur Daten von der Zentrale sendet.
- Ein Rückkanal ist in keiner Zentrale implementiert.



LogIn



 \bigcirc



Startseite

- Verbindung mit der Box herstellen
- Anlage auswählen
- Letzte Meldungen
- Prüfplan
- Servicebericht
- Anlagenstammdaten





Meldungen

- Livemeldungen
- Meldungsfilter





Prüfplan

- Allgemein
- Melder
- Steuerung
- Informationen
- Abschluss
- => Abgearbeitete Punkte können per Klick ausgeblendet werden





Servicebericht

- Allgemein
- Zeiten
- Material
- Doku
- Abschluss





Anlagenstammdaten

• Änderung von Anschrift, Ansprechpartner etc.





Jetzt dürfen SIE...








Für Fragen oder unverbindliche Beratungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

+49 2266 44 000 14

